

## SC600 DOPPELSTOCK

Bedienungsanleitung - Busfahrer



Rev. 21.11.2018 Id.No. DOK30611

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis						
Abbildungsverzeichnis						
Ta	Tabellenverzeichnis					
1	Einl	eitun	g	3		
	1.1	Verv	vendungszweck	3		
	1.2	Verw	vendete Symbole	3		
	1.3	Besc	chreibung des Bedienteils	4		
	1.4	Besc	chreibung der Displayanzeige	4		
2	Anw	vendu	ing	5		
	2.1	Bedi	enteil einschalten/ausschalten	5		
	2.1.	1 I	Einschalten	5		
	2.1.	2	Ausschalten	5		
	2.2	Auto	modus aktivieren	5		
	2.2.	1	Aktivieren	5		
	2.2.	2 I	Beenden	5		
	2.3	Geb	läsestufe einstellen	6		
	2.3.	1	Aktivieren	6		
	2.3.	2	Wert bestätigen	6		
	2.3.	3 I	Deaktivieren	6		
	2.4	Frisc	chluft/Umluft umschalten	7		
	2.4.	1	Aktivieren	7		
	2.4.	2 I	Deaktivieren	7		
	2.5	Tem	peratur einstellen	7		
3	Feh	ler		8		
	3.1	Fehl	erauslese	8		
	3.1.	1	Aktivieren	8		
	3.1.	2 I	Deaktivieren	8		
	3.2	Fehl	erbeschreibung	8		
	3.3	Fehl	ercodeübersicht	8		

## Abbildungsverzeichnis

bbildung 1 - SC600 Bedienteil	.4
bbildung 2 - SC600 Displayanzeige	.4
bbildung 3 - SC600 Standardanzeige	.5
bbildung 4 - SC600 OFF-Anzeige	.5
bbildung 5 - SC600 Automodus aktiv	.5
bbildung 6 - SC600 Gebläsestufe	.6
bbildung 7 - SC600 Umluftfunktion aktiv	.7
bbildung 8 - SC600 Zählstand	.8
bbildung 9 - SC600 Standardanzeige	.8
bbildung 10 - SC600 Fehleranzeige	.8

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - SC600 Fehlercodeübersich	
--------------------------------------	--

### 1 Einleitung

#### 1.1 Verwendungszweck

Das SC600 ist ein System für die Ansteuerung von HVAC Komponenten (Heating, Airconditioning, Ventilation) von Bussen wie zum Beispiel Aufdachklimaanlagen, Heizgeräten etc. Es besteht aus einem Bedienteil (Steuerungsgerät mit Mensch-Maschine-Schnittstelle), welches in das Armaturenbrett integriert ist.

Dieses Bedienteil ermöglicht dem Fahrer die Steuerung der Aufdachklimaanlage, welche eine Lüftungs-, Kühlungs-, sowie eine Heizfunktion für das Dach beinhaltet. Außerdem kann mittels des Bedienteils die Heizfunktion am Boden angesteuert werden.

Die Steuerung der Klimaanlagekomponenten kann völlig automatisch funktionieren. Der Busfahrer muss in diesem Fall lediglich die gewünschte Temperatur einstellen.

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Klimaanlagenvarianten:

- Klimaanlage (AC)
- Klimaanlage mit Konvektor-Heizung (AC & Convector)
- Klimaanlage mit Aufdachheizung (AC & roof heating).

Die Verfügbarkeit einzelner Funktionen ist abhängig vom jeweiligen Modell, ist eine Funktion nur bei einem bestimmten Modell nutzbar, so ist diese gesondert gekennzeichnet. (Bsp. S.11 reheat (optional)).

#### 1.2 Verwendete Symbole





#### 1.3 Beschreibung des Bedienteils

4. Menütaste AB

8. Auto-Taste

#### 1.4 Beschreibung der Displayanzeige



Abbildung 2 - SC600 Displayanzeige

- A. Anzeige Sollwert Raumtemperatur
- B. Gebläsestufe manuell
- C. Kühlbetrieb
- D. Heizbetrieb

- E. Umluft eingeschaltet
- F. Fehleranzeige
- G. Automodus aktiv
- H. Außentemperaturanzeige

#### Anwendung 2



Klimaanlage und Heizung sind nur im Automodus aktiviert! Um alle Modi in voller Funktion nutzen zu können, aktivieren Sie nach dem Einschalten des Bedienteils den Automodus. Um Energie zu sparen, können Sie in den manuellen Modus wechseln, hier kann die Temperatur manuell durch die Regulierung des Gebläses verändert werden.

#### 2.1 Bedienteil einschalten/ausschalten

#### 2.1.1 Einschalten

Taste drücken, bis die Standardanzeige erscheint (Abbildung 3).



Abbildung 4 - SC600 OFF-Anzeige

#### 2.1.2 Ausschalten

Taste drücken, um die Anzeige auszuschalten (Abbildung 4).

#### 2.2 Automodus aktivieren



**Hinweis** 

Der Automodus kann nur bei laufendem Motor gestartet werden.

#### 2.2.1 Aktivieren



Taste drücken, um Auto-Modus zu aktivieren.

→ Die Statusleuchte links der Auto-Taste leuchtet auf und im Display erscheint das Autosymbol (Abbildung 5).



Abbildung 5 - SC600 Automodus aktiv

#### 2.2.2 Beenden

Taste drücken, um Auto-Modus zu deaktivieren.

→ Die Statusleuchte links der Auto-Taste und das Autosymbol im Display erlöschen.

#### 2.3 Gebläsestufe einstellen



Hinweis

Ist diese Funktion ausgeschaltet, unterliegt das Gebläse der automatischen Steuerung des SC600.

#### 2.3.1 Aktivieren

Taste kurz drücken - LED neben der Taste fängt an zu blinken. Jetzt kann die Gebläsestufe eingestellt werden.



Taste drücken um den Wert zu erhöhen.



Abbildung 6 - SC600 Gebläsestufe

Taste drücken um den Wert zu reduzieren.

Die eingestellte Gebläsestufe kann in der Displayanzeige abgelesen werden (Abbildung 6).

Hinweis

Die Gebläsestufe kann von 0 bis 10 eingestellt werden. 0 bedeutet, dass das Gebläse nicht läuft. Auf Stufe 10 läuft das Gebläse mit voller Geschwindigkeit.

#### 2.3.2 Wert bestätigen

Durch erneutes Drücken der <sup>(1)</sup> Taste wird der Wert bestätigt. Wird der Wert nicht bestätigt, blinkt die LED nach 3 Sekunden nicht mehr und der neu eingestellte Wert bleibt bestehen.

#### 2.3.3 Deaktivieren

Taste 3 Sekunden gedrückt halten bis das Symbol (Abb.4) erlischt.

#### 2.4 Frischluft/Umluft umschalten

#### 2.4.1 Aktivieren

O Taste kurz drücken.

- → Leuchtende LED neben der Taste signalisiert, dass die Umluft-Funktion aktiviert ist.
- → In der Anzeige wird das Umluft Symbol angezeigt (Abbildung 7).
- → Frischluftklappen werden geschlossen (Umluft).



Abbildung 7 - SC600 Umluftfunktion aktiv

#### 2.4.2 Deaktivieren

Taste drücken, um sicher zu stellen, dass die Klappen geschlossen sind. Das Symbol erlischt.

## **Hinweis**

Die Umluft-Funktion wird nach 10 Minuten automatisch deaktiviert.

#### 2.5 Temperatur einstellen



Taste drücken um den Wert zu erhöhen.



Taste drücken, um den Wert zu reduzieren.



Die Raumtemperatur kann innerhalb der Werte 15°C und 28°C variiert werden.

#### Fehler 3

#### 3.1 Fehlerauslese

#### 3.1.1 Aktivieren

STaste und Taste für einige Sekunden gedrückt halten bis F001 angezeigt wird.

- → Menü für die Systemfehleranalyse öffnet sich.
- → Zählerstand (Abbildung 8) zeigt die Auftrittshäufigkeit des Fehlers an.

und Taste drücken, um Fehlermeldungen durchzublättern.

#### 3.1.2 Deaktivieren

Baste und Taste für einige Sekunden gedrückt halten, Standardanzeige bis die Standardanzeige erscheint (Abbildung 9).

#### 3.2 Fehlerbeschreibung

Wenn ein Systemfehler vorhanden ist, erscheint das Warnsymbol für Fehlermeldungen in der Anzeige (Abbildung 10).

# FDD

Abbildung 8 - SC600 Zählstand



Abbildung 9 - SC600



Abbildung 10 - SC600 Fehleranzeige

#### 3.3 Fehlercodeübersicht

Nr.	Beschreibung	Ursachen und Abhilfe
F001-	Ohne Funktion	
F016		
F017	Drucksensor meldet Fehler	<ul> <li>→ Implausibler Wert (zu hoch/niedrig)</li> <li>→ Sensor überprüfen</li> </ul>
F018	Temperatursensor Kanal / Oberdeck meldet Fehler	<ul> <li>→ Implausibler Wert (zu hoch/niedrig)</li> <li>→ Sensor überprüfen</li> </ul>
F019	Fehler am Eissensor Oberdeck	<ul> <li>→ Implausibler Wert (zu hoch/niedrig)</li> <li>→ Sensor überprüfen</li> </ul>
F020	Raumtemperatursensor Oberdeck meldet Fehler	<ul> <li>→ Implausibler Wert (zu hoch/niedrig)</li> <li>→ Sensor überprüfen</li> </ul>

F021	Außentemperatursensor meldet Fehler	<ul> <li>→ Implausibler Wert (zu hoch/niedrig)</li> <li>→ Sensor überprüfen</li> </ul>	
F022	Eissensor meldet Temperaturwert unter 4°C	<ul> <li>Eventuell hat sich Eis auf dem Verdampfergebläse festgesetzt. Die Kupplung arbeitet erst wieder ab einer Temperatur über 4°C</li> <li>Der Luftstrom über dem Ver- dampfergebläse ist zu niedrig</li> <li>Der Luftstrom, der durch den Ver- dampfergebläse strömt ist zu nied- rig</li> </ul>	
F023	Überdruck	<ul> <li>→ Zu häufiges Auslösen des Überdurck- wächters</li> <li>→ Systemdruck überprüfen</li> </ul>	
F024	Unterdruck	<ul> <li>→ Zu häufiges Auslösen des Unter- druckwächters</li> <li>→ Systemdruck überprüfen</li> </ul>	

Tabelle 1 - SC600 Fehlercodeübersicht

