

SC600 REVO GLOBAL

Bedienungsanleitung - Busfahrer



Inhaltsverzeichnis

In	Inhaltsverzeichnis				
AI	Abbildungsverzeichnis				
Та	abelle	nver	zeichnis	2	
1	Einl	eitur	ng	3	
	1.1	Ver	wendungszweck	3	
	1.2	Ver	wendete Symbole	3	
	1.3	Bes	schreibung des Bedienteils	4	
	1.4	Bes	schreibung der Displayanzeige	4	
	1.5	Mo	di-Übersicht	5	
2	Anv	vend	lung	6	
	2.1	Ein	schalten/Ausschalten	6	
	2.1.	1	Einschalten	6	
	2.1.	2	Ausschalten	6	
	2.2	Aut	omodus	6	
	2.2.	1	Aktivieren	6	
	2.2.	2	Deaktivieren	6	
	2.3	Gel	bläse manuell einstellen	7	
	2.3.	1	Manuelle Regelung aktivieren	7	
	2.3.	2	Gebläsestufe einstellen	7	
	2.4	Fris	schluft-/Umluft-Funktion	8	
	2.5	Ent	feuchten	8	
	2.6	Ter	nperatur einstellen	8	
	2.7	Feł	hler	9	
	2.7.	1	Fehlerauslesemodus	9	
	2.7.	2	Fehlerübersicht	9	

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - SC600 Bedienteil	4
Abbildung 2 - SC600 Displayanzeige	4
Abbildung 3 - SC600 Modi-Übersicht	5
Abbildung 4 - SC600 Startdisplay	6
Abbildung 5 - SC600 Automodus aktiviert	6
Abbildung 6 - SC600 Automodus aktiviert, Kühlbetrieb	6
Abbildung 7 - SC600 Automodus aktiviert, Heizbetrieb	6
Abbildung 8 - SC600 Automodus deaktiviert	7
Abbildung 9 - SC600 Gebläsestufe manuell regeln	7
Abbildung 10 - SC600 Umluft-Funktion aktiviert	8
Abbildung 11 – SC600 Entfeuchten aktiviert	8
Abbildung 12 - SC600 Temperatur regeln	8
Abbildung 13 - SC600 Fehler	9
Abbildung 14 - SC600 Fehlercode auslesen	9
Abbildung 15 - SC600 Normale Betriebsanzeige	9
с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - REVO GLOBAL Fehlerübersicht	10
---	----

1 Einleitung

1.1 Verwendungszweck

Das SC600 ist ein System für die Ansteuerung von HVAC Komponenten (Heating, Ventilation, Airconditioning) in Bussen wie zum Beispiel Aufdachklimaanlagen, Heizgeräten...

Es besteht aus einem in das Armaturenbrett integrierten Bedienelement (Steuerungsgerät als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine) und einer Aufdachklimaanlage oder Bodenheizung. Die Aufdachklimaanlage kann je nach Ausstattung Lüftungs-, Kühl- und Heizfunktionen übernehmen. Zudem kann die Steuerung der Klimaanlagenkomponenten völlig automatisch erfolgen. Der Busfahrer muss in diesem Fall lediglich die gewünschte Temperatur einstellen.

1.2 Verwendete Symbole



1.3 Beschreibung des Bedienteils

Die Komponenten des Bedienteils sind im folgenden Bild dargestellt und beschrieben.



A. Anzeige Sollwert Raumtemperatur

- B. Gebläsestufe manuell
- C. Kühlbetrieb
- D. Heizbetrieb

- E. Umluft eingeschaltet
- F. Fehleranzeige
- G. Automodus aktiv
- H. Außentemperaturanzeige

1.5 Modi-Übersicht

Das SC600 System beinhaltet 2 verschiedene Modi – den Betriebsmodus und den Fehlermodus.



Abbildung 3 - SC600 Modi-Übersicht

Anwendung 2

2.1 Einschalten/Ausschalten

2.1.1 Einschalten



- U Taste drücken
 - → Zuletzt eingestellte Temperatur ist eingestellt; Automodus ein (Abbildung 4).



Hinweis

Einschalten erfolgt nur bei eingeschalteter Zündung.

2.1.2 Ausschalten



- U Taste drücken
 - ➔ System ist abgeschaltet.

2.2 Automodus

2.2.1 Aktivieren

- Auto Taste bei deaktiviertem Automodus drücken
 - → Modus ist aktiviert entsprechende Statusleuchte und Funktionssymbol im Display leuchten (Abbildung 5).



Hinweis

Ist der Automodus aktiviert, schaltet das System den Kühlbetrieb 🛄 und den Heizbetrieb 💹 nach Bedarf automatisch ein (Abbildungen 6 und 7).

2.2.2 Deaktivieren



Auto Taste bei aktiviertem Automodus drücken

➔ Modus ist deaktiviert – entsprechende Statusleuchte und Funktionssymbol sind aus (Abbildung 8).



Abbildung 4 - SC600 Startdisplay



Abbildung 5 - SC600 Automodus aktiviert



Abbildung 6 - SC600 Automodus aktiviert, Kühlbetrieb



Abbildung 7 - SC600 Automodus aktiviert, Heizbetrieb



Hinweis

Bei deaktiviertem Automodus sind der Klimakompressor (nach einer Nachlaufzeit von max. 90 Sek.) und die Heizung abgeschaltet.

Das Gebläse wird weiter automatisch gesteuert, wenn die Gebläsestufe nicht manuell eingestellt wurde.

2.3 Gebläse manuell einstellen

2.3.1 Manuelle Regelung aktivieren



Saste drücken

- → Manueller Betrieb des Gebläses ist aktiviert das Gebläse läuft mit der momentanen Geschwindigkeit weiter.
- → 3 Sekunden nach dem Betätigen der Gebläsestufe-Taste kann die Gebläsestufe händisch eingestellt werden (während dieses Zeitraumes blinkt die entsprechende Statusleuchte).



Abbildung 8 - SC600 Automodus deaktiviert



Abbildung 9 - SC600 Gebläsestufe manuell regeln

2.3.2 Gebläsestufe einstellen

Das Gebläse lässt sich in Stufen von 0 (Gebläse-Drehzahl = 0 %) bis 10 (Gebläse-Drehzahl = 100%) einstellen.



Taste drücken

→ Gebläsestufe +1 (\$ === (\$ ==== ()).

Taste drücken

→ Gebläsestufe -1 (* 🕬 🕬 🕬 🕬 🕬 🖓 🖓



Die Regelung erfolgt innerhalb der zulässigen Grenzen (z.B. Fahrzeugmotor aus \rightarrow Gebläse-Drehzahl max. 25 %). Wird das Gebläse unter 20 % geregelt, sind Kühl- und Heizbetrieb deaktiviert.

2.4 Frischluft-/Umluft-Funktion

Taste drücken

- ➔ System schaltet Frischluft/Umluft-Funktion f
 ür 10 Minuten um (d.h. ist momentan die Frischluftfunktion aktiv wechselt das System in die Umluft-Funktion und anders herum).
- → Nach Ablauf der 10 Minuten schaltet das System die Funktion ein, die das Erreichen der geforderten Zieltemperatur am besten unterstützt.
- → Erneutes Drücken der Taste innerhalb der 10 Minuten führt zum Umschalten der Funktion und Zurücksetzen der 10 Minuten.



Abbildung 10 - SC600 Umluft-Funktion aktiviert



Hinweis

Sind die Frischluftklappen geschlossen, leuchtet das Umluft-Symbol und die entsprechende Funktionsstatusleuchte (Abbildung 10).



2.5 Entfeuchten

- Taste 2 Sekunden drücken
 - → Luft entfeuchten aktiviert (Abbildung 11).

2.6 Temperatur einstellen



- → Solltemperatur +1 °C.
- Taste drücken
 - → Solltemperatur -1 °C.



Temperatur ist in 1°C-Schritten zwischen 15 °C und 28 °C einstellbar.

aktiviert

Abbildung 11 – SC600 Entfeuchten



Abbildung 12 - SC600 Temperatur regeln

2.7 Fehler



Hinweis

Bei aktiven Fehlern blinkt das Funktionssymbol \triangle im Display (Abbildung 13).

Das Warnsymbol wird für inaktive/gespeicherte Fehler nicht angezeigt. Um inaktive Fehler anzuzeigen, muss in den Fehlerauslesemodus gewechselt werden.

2.7.1 Fehlerauslesemodus

2.7.1.1 Aktivieren

und Stasten gleichzeitig 2 Sekunden drücken

➔ Modus ist aktiviert; Der Fehlercode (hier F026) und Zählerstand des Auftretens (hier 1) werden angezeigt (Abbildung 14).

2.7.1.2 Fehler auslesen

- → Mit △ oder 🔽 die Fehlercodes durchblättern.
- → Mit w den Zählerstand zurücksetzen (zeigt der Zähler nach dem Zurücksetzen den Wert 1 an besteht der Fehler weiterhin).

2.7.1.3 Beenden

Auto Taste 2 Sekunden drücken

→ Normale Betriebsanzeige erscheint (Abbildung 15).



Abbildung 13 - SC600 Fehler



Abbildung 14 - SC600 Fehlercode auslesen



Abbildung 15 - SC600 Normale Betriebsanzeige

2.7.2 Fehlerübersicht

Fehlercode	Komponente	Ursache	Abhilfe
F001	Bedienelement	Interner Fehler	ECU austauschen
F017	Eissensor	Sensor defekt	
		Kabelbaum defekt	
F018	Kanaltemperatursensor	Sensor defekt	
		Kabelbaum defekt	Kabelbaum prüfen
F019	Raumtemperatursensor	Sensor defekt	Sensor austau-
		Kabelbaum defekt	schen
F020	Umgebungstemperatur-	Sensor defekt	
	sensor	Kabelbaum defekt	
F021	Bodentemperatursensor	Sensor defekt	

Fehlercode	Komponente	Ursache	Abhilfe
		Kabelbaum defekt	
F022	Verflüssigerdrucksensor	Sensor defekt	
		Kabelbaum defekt	
F025	Hochdruck Niederdruck	 Kältemittelstand zu hoch Gebläse verstopft Gebläse ausgefallen Verflüssigerdruck-sensor defekt Kältemittelstand zu nied- rig Magnetventil defekt Druckschalter defekt Expansionsventil defekt 	 Axialgebläse über- prüfen Kältemittelbefüllung überprüfen Sensoren überprü- fen Leckage prüfen Magnetventil aus- tauschen Druckschalter aus- tauschen Expansionsventil
			austauschen
F026	Eissensor	> Vereisung	Abwarten bis Sen-
		I emperatur zu niedrig	sor abgetaut ist
F033	Konfigurationsfehler	Inkompatible Parameter	Entsprechende Pa-
		ausgewählt	rameter ändern

Tabelle 1 - REVO GLOBAL Fehlerübersicht

