

SC600 REVO GLOBAL

Manual de operação - motorista de ônibus



Índice

Índice			1
Índice de ilustrações			
Índice de tabelas			2
1 Int	rodu	ıção	3
1.1	Fir	nalidade de uso	3
1.2	Sí	mbolos utilizados	3
1.3	De	escrição do elemento de comando	4
1.4	De	escrição da indicação do display	4
2 Ap	olicaç	ção	5
2.1	Lię	gar/desligar	5
2.2	1.1	Ligar	5
2.2	1.2	Desligar	5
2.2	Мо	odo automático	5
2.2	2.1	Ativar	5
2.2	2.2	Desativar	5
2.3	Ajı	ustar o ventilador manualmente	6
2.3	3.1	Ativar a regulação manual	6
2.3	3.2	Ajustar a velocidade do ventilador	6
2.4	Fu	inção de ar fresco/circulação de ar	7
2.5	De	esumidificar	7
2.6	Ajı	ustar a temperatura	7
2.7	Fa	alha	8
2.7	7.1	Modo de leitura de falhas	8
2.7	7.2	Visão-geral das falhas	8

Índice de ilustrações

Ilustração 2 - indicação do display SC600	ŀ
Ilustração 3 - display inicial do SC600	;
Ilustração 4 - SC600 modo automático ativado	;
Ilustração 5 - SC600 modo automático ativado, refrigeração	5
Ilustração 6 - SC600 modo automático ativado, calefação	5
Ilustração 7 - SC600 modo automático desativado)
Ilustração 8 - SC600 regular a velocidade do ventilador manualmente)
Ilustração 9 - SC600 função de circulação de ar ativado	,
Ilustração 10 – SC600 desumidificação ativada	,
Ilustração 11 - SC600 regular a temperatura	,
Ilustração 13 - SC600 falha	3
Ilustração 14 - SC600 leitura do código de falha	3
Ilustração 15 - SC600 indicação normal de funcionamento	3

Índice de tabelas

Tabela 1 - REVO GLOBAL visão-geral das falhas	.9
---	----

1 Introdução

1.1 Finalidade de uso

O SC600 é um sistema para o controle de componentes de HVAC (Heating, Ventilation, Airconditioning = calefação, ventilação, ar condicionado) em ônibus, como por exemplo ar condicionados de teto, aquecedores...

Ele consiste de um elemento de comando integrado no painel de instrumentos (unidade de controle como interface entre homem e máquina) e um ar condicionado de teto ou calefação de piso. Conforme as opções de equipamento, o ar condicionado de teto pode assumir funções de calefação, de ventilação e de refrigeração. Além disso, o controle dos componentes do ar condicionado pode ser feito totalmente automático. Neste caso, o motorista de ônibus precisa apenas ajustar a temperatura desejada.

1.2 Símbolos utilizados



1.3 Descrição do elemento de comando

Os componentes do elemento de comando estão representados e descritos na seguinte figura.



- 1. Display
- 2. Botão liga/desliga
- 3. Botão de menu AUMENTAR
- 4. Botão de menu BAIXAR

- 5. Lâmpada de estado de função
- 6. Botão do ventilador
- 7. Botão de ar fresco/circulação de ar
- 8. Botão AUTO

1.4 Descrição da indicação do display



- A. Indicação valor nominal temperatura ambiente
- B. Velocidade do ventilador manual
- C. Refrigeração
- D. Calefação

- E. Circulação de ar ligada
- F. Indicação de falha
- G. Modo automático ativo
- H. Indicador da temperatura externa

2 Aplicação

2.1 Ligar/desligar

2.1.1 Ligar



➔ Está ajustada a temperatura ajustada por último; modo automático ligado (ilustração 3).



A ativação é feita apenas com a ignição ligada.

2.1.2 Desligar

Pressionar o botão 🕐

➔ O sistema está desligado.

2.2 Modo automático

2.2.1 Ativar

Pressionar o botão Auto com o modo automático desativado

➔ O modo está ativado - a respectiva lâmpada de estado e o símbolo da função no display estão acesos (ilustração 4).



Se o modo automático estiver ativado, então o sistema ativa automaticamente a refrigeração \blacksquare e a calefação \oiint conforme a necessidade (ilustrações 5 e 6).

2.2.2 Desativar

Pressionar o botão Auto com o modo automático ativado

O modo está desativado - a respectiva lâmpada de estado e o símbolo da função estão apagados (ilustração 7).



Ilustração 3 - display inicial do SC600



Ilustração 4 - SC600 modo automático ativado



Ilustração 5 - SC600 modo automático ativado, refrigeração



Ilustração 6 - SC600 modo automático ativado, calefação



Com o modo automático desativado, o compressor do ar condicionado (após um tempo de funcionamento residual de no máx. 90 s) e a calefação estão desligados.

O ventilador continua sendo acionado automaticamente, se a velocidade do ventilador não tiver sido ajustada manualmente.

2.3 Ajustar o ventilador manualmente

2.3.1 Ativar a regulação manual

Pressionar o botão 🛞

- O funcionamento manual do ventilador está ativado o ventilador segue funcionando com a velocidade atual.
- ➔ 3 segundos após acionar o botão de velocidade do ventilador, a velocidade do ventilador pode ser ajustada manualmente (durante este intervalo de tempo, a respectiva lâmpada de estado **pisca**).



Ilustração 7 - SC600 modo automático desativado



Ilustração 8 - SC600 regular a velocidade do ventilador manualmente

2.3.2 Ajustar a velocidade do ventilador

O ventilador pode ser ajustado em níveis de 0 (rotação do ventilador = 0 %) até 10 (rotação do ventilador = 100%).

Pressionar o botão

Pressionar o botão 💟



2.4 Função de ar fresco/circulação de ar

Pressionar o botão 🔘

- ➔ O sistema muda a função de ar fresco/circulação de ar durante 10 minutos (ou seja, se atualmente estiver ativada a função de ar fresco, o sistema muda para a função de circulação de ar e vice-versa).
- ➔ Após decorridos os 10 minutos, o sistema liga a função que melhor ajuda a atingir a temperaturameta exigida.
- Pressionar novamente o botão dentro de 10 minutos faz com que a função seja alternada e os 10 minutos são zerados.



Ilustração 9 - SC600 função de circulação de ar ativado



Se as válvulas de ar fresco estão fechadas, a respectiva lâmpada acende (ilustração 9).

2.5 Desumidificar

Pressionar o botão 🔘 durante 2 segundos

➔ A desumidificação do ar está ativada (ilustração 10).

2.6 Ajustar a temperatura

Pressionar o botão 🛆

→ Temperatura nominal +1 °C.

Pressionar o botão 🔽

→ Temperatura nominal -1 °C.



A temperatura pode ser ajustada em passos de 1°C entre 15 °C e 28 °C.



Ilustração 10 – SC600 desumidificação ativada



Ilustração 11 - SC600 regular a temperatura

2.7 Falha



Em caso de falhas ativas, o símbolo da função \triangle pisca no display (ilustração 13).

O símbolo de advertência não é indicado para falhas inativas/armazenadas. Para indicar falhas inativas, é preciso mudar para o modo de leitura de falhas.



llustração 12 - SC600 falha

2.7.1 Modo de leitura de falhas

2.7.1.1 Ativar

Pressionar simultaneamente os botões 💵 🖕 🏶 durante 2 segundos

➔ O modo está ativado; então o código de falha (aqui F026) e a contagem da ocorrência (aqui 1) são indicados (ilustração 14)

2.7.1.2 Leitura da falha

- → Navegar pelos códigos de falha com △ ou ♥.
- → Zerar a contagem com (se após a zeragem o contador ainda mostrar o valor 1, então a falha persiste).

2.7.1.3 Terminar

Pressionar o botão Auto durante 2 segundos

→ Surge a indicação normal de funcionamento (ilustração 15).

2.7.2 Visão-geral das falhas



Ilustração 13 - SC600 leitura do código de falha



Ilustração 14 - SC600 indicação normal de funcionamento

Código de falha	Componente	Causa	Remediação
F001	Elemento de comando	➤ Falha interna	 Trocar a unidade de controle eletrônica (ECU)
F017	Sensor de gelo	Sensor defeituoso	
		Chicote defeituoso	
F018	Sensor de temperatura do	Sensor defeituoso	Verificar o chicote
	canal	Chicote defeituoso	Trocar o sensor
F019	Sensor da temperatura	Sensor defeituoso	
	ambiente	Chicote defeituoso	

Código de falha	e Componente	Causa	Remediação
F020	Sensor de temperatura ambiente	 Sensor defeituoso Chicote defeituoso 	
F021	Sensor de temperatura do piso	 Sensor defeituoso Chicote defeituoso 	
F022	Sensor de pressão do condensador	 Sensor defeituoso Chicote defeituoso 	
F025	Pressão alta Pressão baixa	 Nível de fluido refrige- rante muito alto Ventilador obstruído Falha no ventilador Sensor de pressão do condensador defeituoso Nível de fluido refrige- rante muito baixo Válvula solenoide de- feituosa Botão de pressão de- feituoso Válvula de expansão de- feituosa 	 Verificar o ventila- dor axial Verificar o abasteci- mento de fluido re- frigerante Verificar os sen- sores Verificar o vaza- mento Trocar o válvula sol- enoide Trocar o botão de pressão Trocar a válvula de expansão
F026	Sensor de gelo	 Congelamento Temperatura muito baixa 	Aguardar até que o sensor tenha des- congelado
F033	Erro de configuração	Parâmetros incom- patíveis selecionados	Alterar os respec- tivos parâmetros

Tabela 1 - REVO GLOBAL visão-geral das falhas

