

# SC400-410

Bedienungsanleitung - Busfahrer



Rev. 04.08.2022 Id.No. DOK30401

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis			
Abbildungsverzeichnis			2
Tabellenverzeichnis			2
1 Eir	nleitu	ung	3
1.1	Ve	erwendungszweck	3
1.2	Ve	erwendete Symbole	3
1.3	Be	eschreibung des Bedienteils	4
1.3	3.1	SC400	4
1.3	3.2	SC410	5
2 An	wen	dung	6
2.1	St	andby/Einschalten/Ausschalten	6
2.1	.1	Standby	6
2.1	.2	Einschalten	6
2.1	.3	Ausschalten	6
2.2	Αι	Itomodus	7
2.2	2.1	Aktivieren	7
2.3	KI	imakompressor aktivieren/deaktivieren	8
2.3	8.1	Deaktivieren	8
2.3	3.2	Aktivieren	9
2.4	He	eizbetrieb	9
2.5	Ra	aum-Solltemperatur einstellen	10
2.6	Ge	ebläsestufe einstellen	11
2.7	Fr	ischluft/Umluft umschalten (nur SC410)	12
2.8	Zι	Isatzkomponente	13
2.9	Fε	ehler	14
2.9	9.1	Fehleranzeige	14
2.9	9.2	Fehlercodeübersicht	14

# Abbildungsverzeichnis

400 Bedienteil4
410 Bedienteil
410 Standby6
410 Bsp. Startdisplay nach dem Einschalten6
410 Bedienteil vor und nach dem Aktivieren des Automodus7
410 Klimakompressor deaktiviert8
410 Klimakompressor/Automodus aktiviert9
2410 Temperaturänderung10
410 Temperaturänderung
C410 Gebläsestufe von niedriger auf mittlere Geschwindigkeit
C410 Gebläsestufe hohe Geschwindigkeit11
C410 Gebläsestufe auf niedriger Geschwindigkeit
C410 Umluft-Funktion aktiv
C410 Frischluftklappen offen12
C410 Zusatzkomponente eingeschaltet13
C410 Fehleranzeige
410 Klimakompressor/Automodus aktiviert

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - SC400/410 Temperaturdifferenz Gebläsestufe Kühlen	7
Tabelle 2 – SC410 Temperaturdifferenz Gebläsestufe Heizen	8
Tabelle 3 - SC410 Temperaturdifferenz Klimakompressor	8
Tabelle 4 - SC410 Temperaturdifferenz Wasserventil + Zusatzwasserpumpe	9
Tabelle 5 - Fehlercodeübersicht	15

### 1 Einleitung

#### 1.1 Verwendungszweck

Die SC400 und SC410 Bedienelemente inklusive der Relaisboards SR400 und SR410 sind Systeme für die Ansteuerung von HVAC Komponenten (Heating, Ventilation, Airconditioning) in Bussen wie zum Beispiel Aufdachklimaanlagen. Sie bestehen aus einem in das Armaturenbrett integrierten Bedienelement (Steuerungsgerät als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine) und einem zugänglichen Relaisboard.

Die Systeme sind jeweils in einer Basis- (SC400/SR400) und einer Standardversion (SC410/SR410) verfügbar. In der Basisausführung ermöglicht das Bedienelement dem Fahrer die Steuerung der Aufdachklimaanlage, die über eine Klimafunktion verfügt. Die Standardversion verfügt zusätzlich optional über eine Heizfunktion sowie eine Umschaltmöglichkeit zwischen Frisch- und Umluft.

Die Steuerung der Klimaanlagenkomponenten erfolgt automatisiert. Der Busfahrer muss in diesem Fall lediglich die Raum-Solltemperatur einstellen.

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Klimaanlagenvarianten:

- → SC400: Klimaanlage (AC)
- → SC410: Klimaanlage mit Frischluft (VAC), Klimaanlage mit Heizung (HAC), Klimaanlage mit Heizung und Frischluft (HVAC)

### 1.2 Verwendete Symbole



Hervorhebung wichtiger Informationen

### 1.3 Beschreibung des Bedienteils

Die Bedienelemente der SC400 und SC410 verfügen weitestgehend über die gleichen Komponenten. Im Folgenden werden diese für beide Versionen benannt und ihre Funktion beschrieben.

#### 1.3.1 SC400



Abbildung 1 - SC400 Bedienteil

Bezeichnung	Funktion	
1. Anzeigedisplay	Anzeige der aktuellen Raumsolltemperatur und von Fehlercodes	
2. Statusleuchte	Zeigt an, ob eine Funktion aktiv ist (Rote Statusleuchte = Funktion aktiv)	
3. Ein/Aus-Taste	Ein-/Ausschalten des Bedienteils	
4. Auto-Taste	Einschalten des Automatik-Modus	
5. AC-Taste	Ein-/Ausschalten des Klimakompressors	
6. Gebläsestufe-Taste	Manuelle Einstellung der Gebläsestufe	
7. Statusanzeigen Gebläsestufe	Anzeigen der aktuellen Gebläsestufe	
8. Raum-Solltemperatur Tasten	Einstellung der Raum-Solltemperatur	

#### 1.3.2 SC410



Abbildung 2 - SC410 Bedienteil

Bezeichnung		Funktion	
1.	Anzeigedisplay	Anzeige der aktuellen Raumsolltemperatur und von Fehlercodes	
2.	Statusleuchte	Zeigt an, ob eine Funktion aktiv ist (Rote Sta- tusleuchte = Funktion aktiv)	
3.	Ein/Aus-Taste	Ein-/Ausschalten des Bedienteils	
4.	Auto-Taste	Einschalten des Automatik-Modus	
5.	AC-Taste	Ein-/Ausschalten des Klimakompressors	
6.	Gebläsestufe-Taste	Manuelle Einstellung der Gebläsestufe	
7.	Statusanzeige Gebläsestufe	Anzeigen der aktuellen Gebläsestufe	
8.	Raum-Solltemperatur Tasten	Einstellung der Raum-Solltemperatur	
9.	Frischluft/Umluft-Taste	Umschalten zwischen Umluft und Frischluft	
10.	Funktionstaste	Ein-/Ausschalten zusätzlicher Komponente	



Im Folgenden wird in der Bedienungsanleitung stellvertretend für beide Versionen immer die Abbildung der SC410 verwendet.

### 2 Anwendung

### 2.1 Standby/Einschalten/Ausschalten

### 2.1.1 Standby

Läuft der Motor (KL 61) ist das System im Standby. Die Statusleuchte der Ein/Aus-Taste leuchtet rot (Abbildung 3).

### 2.1.2 Einschalten

### 🕑 Taste drücken



Abbildung 3 - SC410 Standby

➔ Die Statusleuchte der Ein/Aus-Taste erlischt, die voreingestellte Temperatur (22.0 °C beim ersten Anflegen der Versorgungsspannung, danach der zuletzt eingestellte Wert) wird angezeigt, der Auto-Modus wird aktiviert und die automatisch eingestellte Gebläsestufe angezeigt. (Abbildung 4)



Abbildung 4 - SC410 Bsp. Startdisplay nach dem Einschalten



Falls die aktuelle Raumtemperatur unter der eingestellten Raum-Solltemperatur liegt, fängt das Gerät automatisch an zu heizen (nur SC410).

#### 2.1.3 Ausschalten



- ➔ Kompressor und Gebläse werden sofort ausgeschaltet (den Motor abzuschalten hat denselben Effekt)
- ➔ Sofern der Motor läuft, befindet sich das Gerät wieder im Standby-Modus, die Statusleuchte der Ein/Aus-Taste leuchtet rot. (Abbildung 3)

#### 2.2 Automodus



Hinweis

Bei Start des Gerätes wird der Automodus eingeschaltet (entsprechende Statusleuchte an).

#### 2.2.1 Aktivieren

Taste drücken, wenn Statusleuchte aus ist. (Abbildung 5, oben)

➔ Modus ist aktiv und die entsprechende Statusleuchte leuchtet (Abbildung 5, unten).

Hinweis

Bei aktiviertem Automodus steuert das System die Gebläsestufe automatisch. Die Auto-Taste ist in diesem Fall ohne Funktion, d.h. wird die Auto-Taste bei aktiven Automodus gedrückt, passiert nichts.

Die Temperaturdifferenz ist die Differenz zwischen der aktuellen Raumtemperatur und der eingestellten Raum-Solltemperatur.

Gebläsestufe	Temperaturdifferenz
Stufe 1: T_Raum – T_Soll	≤1° Grad
Stufe 1 $\rightarrow$ 2: T_Raum – T_Soll	>1° Grad
Stufe 2 $\rightarrow$ 3: T_Raum – T_Soll	>3° Grad
Stufe 3 $\rightarrow$ 2: T_Raum – T_Soll	<2° Grad
Stufe 2 $\rightarrow$ 1: T_Raum – T_Soll	<0° Grad

Tabelle 1 - SC400/410 Temperaturdifferenz Gebläsestufe Kühlen



Abbildung 5 - SC410 Bedienteil vor und nach dem Aktivieren des Automodus

Vorrausetzung für andere Gebläsestufen als Stufe 1: T\_Kanal >35° Grad

Gebläsestufe	Temperaturdifferenz
Stufe 1: T_Kanal <35° Grad	
Stufe 1 $\rightarrow$ 2: T_Raum – T_Soll	>-1° Grad
Stufe 2 $\rightarrow$ 3: T_Raum – T_Soll	>-3° Grad
Stufe 3 $\rightarrow$ 2: T_Raum – T_Soll	<-2° Grad
Stufe 2 $\rightarrow$ 1: T_Raum – T_Soll	<0° Grad

Tabelle 2 – SC410 Temperaturdifferenz Gebläsestufe Heizen

### 2.3 Klimakompressor aktivieren/deaktivieren

# Hinweis

Nach der Aktivierung des Klimakompressors läuft zuerst für 10 Sekunden das Verflüssigergebläse, bevor der Klimakompressor bei Bedarf aktiviert wird – die Statusleuchte leuchtet nach dessen Start.

Klimakompressor	Temperaturdifferenz
An: T_Raum – T_Soll	≥2° Grad
Aus: T_Raum – T_Soll	≤-1° Grad

Tabelle 3 - SC410 Temperaturdifferenz Klimakompressor

#### 2.3.1 Deaktivieren

🛞 Taste drücken, wenn Statusleuchte an ist.

→ Klimakompressor wird deaktiviert. Die Kühlfunktion ist abgeschaltet (Abbildung 6).



Abbildung 6 - SC410 Klimakompressor deaktiviert

#### 2.3.2 Aktivieren

🗱 Taste drücken, wenn Statusleuchte aus ist.

→ Klimakompressor ist aktiviert und schaltet sich ein, sofern die Mindestlaufzeiten eingehalten sind (siehe folgenden Hinweis). Die Kühlfunktion ist dann wieder eingeschaltet.



Abbildung 7 - SC410 Klimakompressor/Automodus aktiviert

Hinweis

Der Klimakompressor muss mindestens 2 Minuten deaktiviert gewesen sein, bevor er sich wieder einschalten lässt. Betätigt man innerhalb dieses Zeitraumes die AC-Taste, schaltet das Gerät den Klimakompressor nach 2 Minuten wieder ein (AC-Taste blinkt).

Der Klimakompressor läuft mindestens 2 Minuten, bevor er sich abschaltet. Wird er direkt nach dem Einschalten deaktiviert, läuft er noch 2 Minuten weiter (AC-Taste blinkt).

### 2.4 Heizbetrieb

Wasserventil/Zusatzpumpe	Temperaturdifferenz
Auf/Ansteuerung: T_Raum – T_Set	≤-1° Grad
Zu/Keine Ansteuerung: T_Raum – T_Set	≥1° Grad

Tabelle 4 - SC410 Temperaturdifferenz Wasserventil + Zusatzwasserpumpe



- das Wasserventil für 3 Minuten nicht geöffnet

### 2.5 Raum-Solltemperatur einstellen



**Hinweis** 

Die Temperatur lässt sich im Intervall von 17 °C bis 28 °C in 0,5 °C - Schritten einstellen.



Taste drücken





Taste drücken → Solltemperatur – 0,5°C





Abbildung 8 – SC410 Temperaturänderung



♠



Abbildung 9 - SC410 Temperaturänderung

### 2.6 Gebläsestufe einstellen



### **Hinweis**

Wird die Gebläsestufe manuell verändert, wird der Automodus abgeschaltet. Der Sollwert der Raumtemperatur wird beibehalten.

Taste drücken

Auto-Modus wird deaktiviert



- → Einmaliges Drücken: Gebläse schaltet eine Stufe weiter.
- → Hier von der niedrigen auf die mittlere Geschwindigkeit (Abbildung 10).
- → Wiederholtes Drücken: Gebläse schaltet eine Stufe weiter.
- → Hier von der mittleren auf die hohe Geschwindigkeit (Abbildung 11).





digkeit (Abbildung 12).

Wird die Auto-Taste betätigt, wird der Automodus wieder aktiviert. Die Gebläsegeschwindigkeit wird dann wieder automatisch gesteuert.



Abbildung 10 - SC410 Gebläsestufe von niedriger auf mittlere Geschwindigkeit



Abbildung 11 - SC410 Gebläsestufe hohe Geschwindigkeit



Abbildung 12 - SC410 Gebläsestufe auf niedriger Geschwindigkeit

### 2.7 Frischluft/Umluft umschalten (nur SC410)

Taste drücken, um zwischen Frisch- und Umluft umzuschalten

- → Leuchtet die Statusleuchte über der Frisch/Umluft-Taste, ist die Umluftfunktion aktiv und die Frischluftzufuhr deaktiviert (Abbildung 13). Die Umluftklappen sind geschlossen.
- → Leuchtet die Statusleuchte über der Frisch-/Umlufttaste nicht, ist die Umluftfunktion nicht aktiv. Die Umluftklappen sind offen (Abbildung 14).



**Hinweis** 

Ist der Klimakompressor aktiv, sind die Umluftklappen standardmäßig geschlossen. Ist die Heizfunktion aktiviert, sind die Umluftklappen offen.

Diese Voreinstellungen lassen sich durch das Betätigen der Frischluft/Umluft-Taste für 10 Minuten überschreiben. Danach schaltet das System auf die Standardeinstellung.



Abbildung 13 - SC410 Umluft-Funktion



Abbildung 14 - SC410 Frischluftklappen offen

**Hinweis** 

Für schnelles Aufheizen die Frisch-/Umluftklappen schließen.

### 2.8 Zusatzkomponente

O Taste drücken, um Zusatzkomponente Ein-/Auszuschalten

→ LED leuchtet wenn Zusatzkomponente eingeschalten ist, falls eine Zusatzkomponente vorhanden ist (Abbildung 15).

Die Taste steuert Ausgang 7, an dem die Zusatzkomponente angeschlossen wird.

Die Funktion läuft unabhängig vom Heiz-/Kühlbetrieb.



Abbildung 15 – SC410 Zusatzkomponente eingeschaltet

### 2.9 Fehler

#### 2.9.1 Fehleranzeige



Bei Fehlern zeigt das Display abwechselnd die eingestellte Solltemperatur und die Fehlercodes an. Es werden 5 Sekunden lang die Solltemperatur und anschließend der Reihe nach je 2 Sekunden lang die auftretenden Fehler angezeigt.

Ist ein Fehler behoben, wird er automatisch nicht mehr angezeigt.



Abbildung 16 - SC410 Fehleranzeige

#### 2.9.2 Fehlercodeübersicht

Fehlercode	Komponente	Ursache	Abhilfe
F00	Hochdruck-/Nieder- druckschalter	<ul> <li>Kältemittelstand zu hoch/zu niedrig</li> <li>Hoch/Niederdruck- schalter defekt</li> <li>Expansionsventil de- fekt</li> <li>Axialgebläse verstopft oder ausgefallen</li> </ul>	<ul> <li>Druckschalter austauschen</li> <li>Kompressor aus- tauschen</li> <li>Axialgebläse überprüfen</li> <li>Kältemittelbefül- lung überprüfen</li> <li>Auf Leckage prü- fen</li> <li>Druckschalter austauschen</li> <li>Expansionsventil austauschen</li> </ul>
F01	Versorgungsspannung (Relaisboard)	Versorgungsspannung < 10V > 16V Versorgungsspannung am Relaisboard zu hoch oder zu niedrig	Kabelbaum überprüfen ECU austauschen

Fehlercode	Komponente	Ursache	Abhilfe
F02	Versorgungsspan-	Kein 12V System erkennbar.	Kabelbaum überprüfen
	nungstyp (Bedienteil)	Versorgungsspannung am Be-	ECU austauschen
		dienteil zu niedrig oder zu	
		hoch. < 10V	
		> 16V	
F03	Systemtyp	Kein Basis- oder Standardsys-	ECU austauschen
	_	tem erkennbar	
F04	Raumtemperatur-	Kurzschluss nach Plus	Kabelbaum überprüfen
	sensor		Sensor austauschen
			ECU austauschen
F05	Raumtemperatur-	Kurzschluss nach Masse	Kabelbaum überprüfen
	sensor		Sensor austauschen
			ECU austauschen
F06	Kanaltemperatursensor	Kurzschluss nach Plus	Kabelbaum überprüfen
	(nur SC410)		Sensor austauschen
			ECU austauschen
F07	Kanaltemperatursensor	Kurzschluss nach Masse	Kabelbaum überprüfen
	(nur SC410)		Sensor austauschen
			ECU austauschen
F08	EEPROM	Kein Zugriff auf EEPROM (Da-	ECU austauschen
		teninkonsistenz)	
F09	Wasserventil (nur	Wasserventil kann nicht kalib-	Kabelbaum überprüfen
	SC410)	riert bzw. in die richtige Posi-	Motor austauschen
		tion gefahren werden.	ECU austauschen
F10	Hochdruck-/Nieder-	Wiederholtes Auftreten des	Siehe Abhilfe F00
	druckschalter	Hochdruck-/Niederdruck-Feh-	
		lers	

Tabelle 5 - Fehlercodeübersicht

